



1. 遮断弁が作動した場合、2次側のストップ弁等から**ガスを放散**後に復帰操作を行って下さい。  
(減圧弁の**1次側のガスも放散**して下さい)



2. シャットオフバルブを復帰するには、最初にキャップを緩め、キャップを取り外します。



3. キャップを逆にし、ステムに取り付けます。(ねじ込みます。)



4. その後、キャップを**真っ直ぐ**外へ引き出します。  
(プシュッと音がし、手ごたえがあります。)  
キャップを元に戻し、復帰完了です。